

K2 LAMP DOCTOR 60 G



Cena brutto	17,29 zł
Cena netto	14,06 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	298983015
Kod producenta	L3050

Opis produktu

K2 LAMP DOCTOR – jest specjalistyczną pastą wysokiej jakości do regeneracji kloszy reflektorów.

Ekstremalnie skuteczna receptura ścierna zapewni drugą młodość wszystkim lamp wykonanych z tworzyw lub szkła. Jeżeli reflektory są zmatowiałe, żółknięte lub posiadają wżery w strukturze kloszy to **K2 LAMP DOCTOR** doskonale sobie z nimi poradzi. Renowację można przeprowadzić ręcznie lub maszynowo przy pomocy maszyny polerskiej.

Dzięki paście do renowacji reflektorów **K2 LAMP DOCTOR** klosze odzyskują pierwotną przejrzystość i blask, co bezpośrednio wpłynie na poprawę ich działania, oświetlenie drogi i bezpieczeństwo.

Pasty **K2 LAMP DOCTOR** można śmiało użyć do renowacji innych przezroczystych elementów, np. reflektorów w motocyklach, przyczepach campingowych, łodziach, a nawet samolotach.

Doskonałym uzupełnieniem dla pasty **K2 LAMP DOCTOR**, jest powłoka zabezpieczająca reflektory [K2 Lamp Protect](#), która chroni lampy przed matowieniem, żółknięciem, zarysowaniem oraz promieniami UV nawet przez rok od momentu nałożenia powłoki.

SPOSÓB UŻYCIA:

Polerowanie maszynowe:

1. Zaleca się pokryć krawędzie sąsiednich powierzchni taśmą zabezpieczającą.
2. Bardzo zniszczone reflektory przed polerowaniem zmatowić papierem 2000-3000.
3. Wyczyścić i odtłuścić powierzchnie (np. zmywaczem K2 Klinet lub płynem do mycia szyb).
4. Nałożyć pastę na gąbkę polerską (np. K2 Duraflex, twardość gąbki dobrać do stopnia zniszczenia powierzchni).
5. Rozprowadzić pastę na niskich obrotach (ok. 600 obr./min) a następnie zwiększyć je do ok. 1200 obr./min. i polerować aż do uzyskania wysokiego połysku.
6. Oczyszczyć powierzchnię przy pomocy mikrofibry.

Polerowanie ręczne:

1. Wyczyścić i odtłuścić powierzchnię (np. zmywaczem [K2 T6 KLINET](#) lub płynem do mycia szyb).
2. Nanosić pastę przy pomocy gąbki lub mikrofibry i polerować aż do momentu uzyskania połysku i gładkiej powierzchni.
3. Oczyszczyć powierzchnię przy pomocy mikrofibry.

Porada: W celu zabezpieczenia reflektorów przed ponownym żółknięciem i matowieniem, zaleca się użycie syntetycznego wosku K2 Quantum.

Zobacz jak przeprowadzić regenerację reflektorów! [PORADNIK](#)